
KNG/HW/W3 = PW2/W3
KNG/HW/W3 = PW3/W3
KNG/HW/W3 = PW4/W3
KNG/HW/W3 = PW5/W3
KNG/HW/W3 = PW6/W3
KNG/HW/W3 = PW7/W3
KNG/HW/W3 = PW8/W3
KNG/HW/W3 = PW9/W3
KNG/HW/W3 = PW10/W3
KNG/HW/W3 = PW11/W3
KNG/HW/W3 = PW12/W3
KNG/HW/W3 = PW13/W3
KNG/HW/W3 = PW14/W3
KNG/HW/W3 =